

Umístění tepelných snímačů

Koncová část tepelného snímače (jímky) musí být umístěna v geometrické ose potrubí a jímka musí být obtékána vodou v dostatečné délce. Správné umístění ukazuje obr. 1, 3 a 5. U umístění podle obr. 1 a 3 je nezbytné, aby voda protékala, vzhledem k umístění snímače, vyznačeným směrem. Obr. 2 ukazuje nedostatečné obtékání jímky, obr. 4 ukazuje případ, kdy konec jímky není v ose potrubí a snímá studenější povrchovou vrstvu protékající teplotní látky. Teplotní snímač musí být zajištěn montážní plombou proti neoprávněnému vyjmutí.

